

# Montageanleitung

## Rosetten



### benötigte Hilfsmittel:

- Bleistift
- Pinsel
- Schwamm
- lösemittelfreier Universalkleber
- Maleracryl
- Dispersionsfarbe
- Zollstock



Bei der Nutzung als Lampenrosette schneiden oder bohren Sie einen passenden Kabelauslass heraus.



Begradigen Sie die geschnittenen Ränder mit feinem Schleifpapier.



Streichen Sie die Rosette in Ihrem Wunschfarbton. Verwenden Sie Dispersions- oder Acrylfarbe.



Säubern Sie die Rückseite Ihrer Rosette und tragen Sie ausreichend Kleber auf die Rückseite auf. Verwenden Sie unseren Kleber HOMESTAR SX 100 (Kleberverbrauch ca. 30 g/ Rosette) bzw. lösemittelfreie Kleber. Beachten Sie dabei die Angaben des Herstellers.



Sorgen Sie für einen sauberen, trockenen und glatten Untergrund. Richten Sie die Rosette auf die richtige Position aus und drücken Sie sie fest an. Entfernen Sie mögliche Kleberreste mit einem feuchten Lappen. Die umlaufende Fuge können Sie mit Maleracryl füllen.

### Gestaltungsideen

### Wohnansichten



Im Nu ist Ihre Zimmerdecke bzw. -wand verschönert.

 SachEx Kunststoffverarbeitung GmbH  
Annaberger Straße 36  
09468 Geyer

Tel. 037346 69 38-15  
Fax 037346 69 38-18

[www.homestar-shop.com](http://www.homestar-shop.com)  
[homestar@sachex.de](mailto:homestar@sachex.de)

